

# TEKNOFLOR®

## NO-WAX, NO-BUFF SYSTEM • MAINTENANCE INSTRUCTIONS

(REV: FEB 2010)

### PREPARATION FOR INITIAL MAINTENANCE

- Sweep and vacuum any loose dirt, dust or other foreign materials.
- Before beginning, read all safety warnings and wear appropriate protective gear.
- **Step 1:** Mix a solution of water and a neutral detergent.
- **Step 2:** Mop the solution on the floor so it is thoroughly wet. Wait 5 to 10 minutes to allow it to loosen up any foreign materials and existing factory finish. Scrub the solution with a floor machine to completely remove any dirt or film. Remove the residue with a mop or auto-scrubber using a red scrub pad or a non-abrasive nylon brush.
- **Step 3:** Rinse the floor thoroughly with clean water again to remove all excess water. An auto-scrubber can be used.

### FLOOR SURFACE PRECAUTIONS

- Do not use solvent-based cleaners to clean floor.
- Furniture rests, cart wheels and tires should be made of glass, hard plastic or non-staining rubber and should be large enough so that a static load of 750 lbs. psi to 2500 lbs. psi is not exceeded relative to product line.
- Iodine and Iodine based products such as Betadine will stain vinyl floors and should be cleaned immediately. If stained, call **800-522-9166**, to obtain Betadine remover.

### GENERAL MAINTENANCE

- Install walk-off matting in all entrances.
- **Step 1:** Clean the floor with a soft, clean dust mop to remove any loose dirt and dust.
- **Step 2:** Use a neutral pH based detergent in ready to use form. Frequency of damp mopping will depend on floor conditions.
- **Step 3:** Damp mop the entire floor area or use an auto-scrubber with a red scrub pad or a non-abrasive brush. Rinse the mop frequently, especially with dirty floors. Change the cleaning solution when it becomes dirty.
- **Buffing is not required.**

### SAFETY PRECAUTIONS

Always use floor maintenance products in accordance with the manufacturer's information. DO NOT use solvent-based cleaners, abrasive cleaners or steel wool. These will scratch or dull the surface of the floor.

## **Teknoflor® is a NO-WAX product.**

**Teknoflor® never requires waxing**, however, if waxing is desired, follow these recommendations:

#### Floor Finishing:

- Scrub the floor with Spartan Shinline Emulsifier Plus (diluted 1:3-1:5 with water) and a 175 rpm single disk machine equipped with a brush. Pick up solution with a wet/dry vacuum. Rinse with clear water. Pick up rinse water with a wet/dry vacuum and allow floor to dry.
- Apply 1-2 coats of Spartan Terra Glaze with a finish mop or applicator. Apply products in very thin coats to avoid puddles.
- When the floor needs cleaning:
- Vacuum to remove sand and grit on floors. Damp mop floor with Spartan Damp Mop Detergent concentrate or Spartan DMQ Neutral Disinfectant Cleaner. An autoscrubber may also be used for cleaning.

# LaNINGUN-CERA, SISTEMA de NO DA BRILLO

## Mantenimiento Instrucciones

### PREPARACION PARA EL MANTENIMIENTO INICIAL

- Barra y limpie cualquier suciedad floja, el polvo u otros materiales con la aspiradora extranjeros
- Antes de comenzar, lea todas las advertencias de seguridad y use el engranaje protector apropiado
- **Paso 1:** Mezcle una solución del agua y de un detergente neutral
- **Paso 2:** Friegue la solución en el piso tan es mojada completamente. Espere 5 a 10 minutos de permitirlo relajar materia extranjera y fin existente de fábrica. Restriegue la solución con una máquina de piso para quitar completamente cualquier tierra o la película. Quite el residuo con una fregona o el auto-fregón que utilizan un rojo restriega almohadilla o un cepillo poco abrasivo de nilón.
- **Paso 3:** Aclare el piso a fondo con agua limpia otra vez para quitar toda la exceso de agua. Un automovil-depurador puede ser utilizado

### PRECAUCIONES SUPERFICIALES DEL PISO

- No utilice los limpiadores solvente-basados para limpiar el piso
- Deber hacer del vidrio, plástico duro o caucho de la no-coloración y deben ser bastante grandes restos de los muebles, ruedas del carro y neumáticos para una carga estática de 750 libras. la PSI a 2500 libras. la PSI no se excede concerniente a línea de productos.
- El yodo y los productos basados yodo tales como Betadine mancharan pesos del vinilo y se deben limpiar inmediatamente. Si esta manchado, llamada **800-522-9166**, para obtener el removedor de Betadine.

### MANTENIMIENTO GENERAL

- Instale caminan –apagado estera en todas las entradas
- **Paso 1:** Limpie el piso con un mop suave, limpio del polvo para quitar cualquier suciedad floja y el polvo
- **Paso 2:** Utilice un detergente basado pH neutral en listo utilizar la forma. La frecuencia de aljofifar de la humedad dependera de condiciones del piso
- **Paso 3:** La fregona húmeda la superficie total entera o utiliza un auto-fregón con un rojo restriega almohadilla o un cepillo poco abrasivo. Aclare la fregona con frecuencia, especialmente con pisos sucios. Cambie la solución limpia cuando llega a ser sucio.
- ***El pulimentar no se requiere***

### MEDIDAS DE SEGURIDAD

Utilice siempre los productos del mantenimiento del piso de acuerdo con la información del fabricante. No utilice los limpiadores solvente-basados, los limpiadores abrasivos o las lanas de acero. Estos rasgunaran o embotado la superficie del piso.

## **Teknoflor® es ninguno-encera el producto.**

Teknoflorâ nunca requiere encerar, sin embargo, si se desea el encerar, sigue estas recomendaciones:

#### Acabamiento del piso:

- Fregar el piso con el emulsor espartano de Shinline más (el 1:3 diluido - 1: 5 con agua) y una máquina del solo disco de 175 RPM equipada de un cepillo. Coger la solución con un vacío mojado/seco. Aclaración con agua clara. Coger el agua de la aclaración con un vacío mojado/seco y permitir que el piso se seque.
- Aplicar 1-2 capas de esmalte espartano de la tierra con una fregona o un aplicador del final. Aplicar los productos en capas muy finas para evitar charcos.
- Quando el piso necesita limpiar:
- Vacío para quitar la arena y la arena en pisos. Piso húmedo de la fregona con el concentrado detergente de la fregona húmeda espartano o el limpiador desinfectante neutral espartano de DMQ. Un autoscrubber se puede también utilizar para la limpieza.